

USB232GH 型

高速光隔微型 USB/串口转换器



专利号:200630307752。世界上最小、易于使用的光隔 USB/串口转换器！

波仕 USB232GH 高速光电隔离微型 USB/串口转换器秉承波仕转换器的一贯特色，具有超小型的外形 (80*23*47mm)、RS-232、RS-485、RS-422 通用，可以虚拟成为本地 COM 串口 (COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕赠送 USB-串口影射程序。

波仕 USB232GH 是世界上最小的、也是使用最简便的光隔 USB/串口转换器、实现了 USB 与串口的光电隔离，USB232GH 是波仕全新一代产品。专利产品，谨防假冒！

USB232GH	高速光电隔离 USB \leftrightarrow RS-232/485/422 转换器	0-115.2Kbps	无须供电
USB232GH2	高速光电隔离 USB \leftrightarrow RS-232/485/422 转换器	0-115.2Kbps	无须供电

USB232GH 与 USB232GH2 仅仅是驱动程序不同，性能、外形、使用都一样。

波仕 USB/串口转换器实现 USB 与 RS-232/RS-485/RS-422 串口设备相互通讯的一种协议转换装置 (USB 协议-串行通信协议)。在通信主机 (USB) 和 RS-232/RS-485/RS-422 串口设备之间，无论是通信主机发送信息至指定的 RS-232/RS-485/RS-422 串口设备或是 RS-232/RS-485/RS-422 串口设备发送信息至指定通信主机，都可以经其轻易且正确地传输。波仕 USB232GH 系列提供一个 USB 口，一个隔离的 RS232/RS485/RS422 串口等。

硬件安装

将 USB232GH 型 USB/串口转换器通过配套的 USB 延长线 (A 型 USB 口到 B 型 USB 口) 外插到计算机的 USB 口。在串口插座旁边有一个小 LED (发光二极管)，当 USB232GH 产品接通后 LED 会一直亮着。

波仕 USB232GH 产品的 RS-232/485/422 串口端是一个 DB-9 针座，具有 RS-232、RS-485、RS-422 全部引脚。当作为 RS-232 口时与 PC 机的 DB-9 针 RS-232 口的 2、3、5 脚分配完全相同。作为 RS-422 时，T+、T- 是指从 USB232GH 向外发送。注意 RS-485 和 RS-422 通信时建议要接地线 (5 脚)。RS-485/422 无须跳线选择。RS-485/422 信号的参考地线与 RS-232 的 GND 是一样的。

(转下页)

波仕卡：RS-232/RS-485 全面解决方案

DB-9 针端的引脚分配如下(配有接线端子):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RS-232		RXD	TXD		GND				
RS-485	A				GND				B
RS-422	T+				GND	R+		R-	T-

USB232GH 实现了 USB 与串口 (RS-232/485/422) 之间的 2500V 光电隔离。USB232GH 的 RS-232/485/422 的最高通信速率为 115.2Kbps。波仕 USB232GH 内置有 600W 抗雷击浪涌保护器。



软件安装

USB232GH 配套有一根 1 米长的 USB 延长电缆和驱动软件（一张光盘）。驱动程序支持 Windows me/2000/XP/vista/7、LINUX、iMAC 等，同波仕 USB232 的驱动软件。

按照以下步骤安装 USB232GH 转换器驱动软件：

直接运行 installer.exe 或者 setup.exe。

用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”，就会发现自动分配给 USB232GH 一个新的 COM 口号码。记住这个 COM 口号码。

如果要卸载 USB232GH 的驱动软件，只需运行配套光盘上的 **UNINSTALL.EXE** 即可。

用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”，就会发现自动分配给 USB232GH 一个新的 COM 口号码。记住这个 COM 口号码。如果要更改 COM 口号码，在 Windows XP 下，桌面→我的电脑\属性→硬件→设备管理器→端口→通信端口（找到 USB232GH 的）\属性→端口设置→高级→COM 端口号，用户就可以更改 COM 口号码了。可以强行改为已经被占用的 COM 口的号码。

性能特点

- 直接外插 USB 口，无须外接电源！
- 串口为 RS-232/RS-485/RS-422 通用！
- 软件只需修改串口号即可，无须重新编写。
- 无须供电而且还可以对外输出隔离 5V 电源。
- 自动识别串口号，当作新的 COM 口！
- 驱动软件同波仕 USB232、USB1485 转换器。